

## Sicherheitshinweise

Im Betrieb niemals das Sieb anfassen.

Im Betrieb niemals dem Sieb mit dem Gesicht oder den Händen zu nahe kommen.

Im Betrieb niemals Grasfasern nachfüllen.

Wenn man das Sieb nachfüllen will, Hochspannung ausschalten, mindestens 5 Sekunden warten und danach mit dem Sieb die Masse Klemme berühren. Erst danach Fasern nachfüllen oder das Sieb berühren.

Das Gerät ist kein Spielzeug und ist für Kinder gänzlich ungeeignet.

Betriebsanleitung beachten!





Uwe Stehr, Memelstrasse 4, D-31582 Nienburg



## Fußschalter (Schließer)

Masse (-) auf Gelände



Plus (+) zum Sieb



## Achtung:

Für Menschen mit Herzschwächen oder Träger eines Herzschrittmachers, sowie Epileptiker besteht LEBENSGEFAHR!





Im Betrieb nicht das Sieb und/oder Masse berühren!

Uwe Stehr, Memelstrasse 4, D-31582 Nienburg

## Fußschalter (Schließer)

H0e

Uwe Stehr Memelstrasse 4, D-31582 Nienburg

